


尊敬的顾客

感谢您购买本公司 YTC2110 电压互感器负荷箱。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

四、误差计算公式

$$P = \sqrt{f^2 + \mathcal{J}^2}$$

P: 二次负荷 **f:** 同向分量 **\mathcal{J} :** 正交分量

五、注意

负载箱的铁芯线圈出厂是已调好胶封，不能随意敲击以免引起导纳变化。

六、售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

- 1、仪器壹年内凡质量问题由我公司免费维修。
- 2、仪器使用超过 1 年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- 3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得

自行拆开仪表，否则造成自损我公司不負責任。

使用适当的保险丝。 只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。 产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。 如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告： 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心： 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、技术指标.....	5
二、使用指南.....	5
三、设备附件清单.....	5
四、误差计算公式.....	6
五、注意.....	6
六、售后服务.....	6

一、主要技术指标

1. 环境条件
温 度：5—40℃ 湿 度：<80%(25℃)
海拔高度： <1500m
2. 额定容量： 1.25~158.75VA
3. 电压范围： 20%-120%
4. 二次电压：100V, 100/√3V
5. 功率因数： 0.8 ,1.0
6. 准确度： ±3%±0.01VA
7. 试验电压： 2kV
8. 额定频率：50Hz

二、使用指南

1. 将本设备并接到被试电压互感器的 a 与 x 之间
2. 将负荷调节到被试电压互感器的实际二次负荷.
3. 将本设备可靠接地.

三、设备附件清单

1. YTC2110 电压互感器负荷箱 壹台
2. 使用说明书 壹本

YTC2110

电压互感器负荷箱

——使用说明书

地址：武汉市洪山区武珞路 543 号科教新报楼

邮编：430077

电话：027-87876585 87876385

传真：027-87596225

<http://www.hb1000kV.com>

Email:hb1000kV@163.com

湖北仪天成电力设备有限公司